


U24 - серверный шкаф

 - сетевые точки

(Нумерацию розеток начать с R35 и далее)